






Типовой номер:	<b>540</b>
Макс. нагрузочная сила:	<b>1400 до 6900</b> [N]
Скорость управления:	<b>10 до 80</b> [mm/min]
Рабочий ход:	<b>4 до 40</b> [mm]
Темпер. окруж. среды:	<b>-25 до +55</b> [°C]
Степень защиты:	<b>IP 67</b>
Рабочее положение:	<b>произвольная</b>
Масса:	<b>6,5 до 8,5</b> [kg]

#### Документы

-  [Общие указания](#)
-  [Каталог](#)
-  [Инструкция по монтажу](#)

#### Стандартное оснащение

- Напряжение питания 230 V AC
- Клеммное присоединение
- 2 выключатели силы
- 2 выключатели положения
- 2 добавочный выключатель положения
- Нагревательное сопротивление с термическим выключателем
- Механическое присоединение столбчатое
- Управление вручную
- Местный указатель положения
- Степень защиты IP 67

#### Добавочное оснащение

- Напряжение питания 24 V AC
- Датчик положения:
  - датчик сопротивления: 1x100 Ω, 1x2000 Ω, 2x100 Ω, 2x2000 Ω
  - электронный датчик положения - токовый 0/4 - 20 mA с/без источника
  - токовый DCPT, 4 - 20 mA, с/без источника

#### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград +7 (8442) 45-94-42  
 Екатеринбург +7 (343) 302-14-75  
 Ижевск +7 (3412) 20-90-75  
 Казань +7 (843) 207-19-05

Краснодар +7 (861) 238-86-59  
 Красноярск +7 (391) 989-82-67  
 Москва +7 (499) 404-24-72  
 Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48  
 Омск +7 (381) 299-16-70  
 Пермь +7 (342) 233-81-65  
 Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Самара +7 (846) 219-28-25  
 Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09  
 Саратов +7 (845) 239-86-35  
 Сочи +7 (862) 279-22-65