






|                       |                     |         |
|-----------------------|---------------------|---------|
| Типовой номер:        | <b>340</b>          |         |
| Выключающий момент:   | <b>7,5 до 63</b>    | [Nm]    |
| Время полного закр.:  | <b>5 до 80</b>      | [s/90°] |
| Рабочий угол:         | <b>60° до 360°</b>  |         |
| Темпер. окруж. среды: | <b>-25 до +55</b>   | [°C]    |
| Степень защиты:       | <b>IP 67</b>        |         |
| Рабочее положение:    | <b>произвольная</b> |         |
| Масса:                | <b>7 до 8</b>       | [kg]    |

#### Документы

-  [Общие указания](#)
-  [Каталог](#)
-  [Инструкция по монтажу](#)

#### Стандартное оснащение

- Напряжение питания 230 V AC
- Клеммное присоединение
- 2 выключатели момента
- 2 выключатели положения
- 2 добавочный выключатель положения
- Нагревательное сопротивление с термическим выключателем
- Механическое присоединение ISO 5211 - фланцевое F04/F05
- Жесткие упоры
- Управление вручную

#### Добавочное оснащение

- Датчик положения:
  - датчик сопротивления: 1x100 Ω, 1x2000 Ω, 2x100 Ω, 2x2000 Ω
  - электронный датчик положения - токовый 4 - 20 mA с/без источника
  - токовый DCPT, 4 - 20 mA, с/без источника

#### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград +7 (8442) 45-94-42  
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75  
Ижевск +7 (3412) 20-90-75  
Казань +7 (843) 207-19-05

Краснодар +7 (861) 238-86-59  
Красноярск +7 (391) 989-82-67  
Москва +7 (499) 404-24-72  
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48  
Омск +7 (381) 299-16-70  
Пермь +7 (342) 233-81-65  
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Самара +7 (846) 219-28-25  
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09  
Саратов +7 (845) 239-86-35  
Сочи +7 (862) 279-22-65